

Oficiální distributor pro Českou republiku:
BRAVSON.CZ
 VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

Otočný rošt CLEO

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!!


Záruční list

MODEL:
 ČÍSLO OBJEDNÁVKY:
 DATUM PRODEJE:
 VÝROBCE: S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania
 PRODEJCE: BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany
 ZÁRUČNÍ DOBA: 2 roky

Záruční podmínky:

- Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný:
 - odevzdat návod na použití
- Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný:
 - používat výrobek podle návodu k použití
 - dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy
 - nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo
 - v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze autorizovaný servis
 - k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu.

Návod k obsluze



Otočný rošt na křepelčí vejce

Otočný rošt na bažantí vejce

Otočný rošt na slepičí vejce

Výrobek je určen k líhním značky CLEO 5 k otáčení vajec souběžně.

Pro instalaci otočného roštu nejprve sejměte horní víko líhně. V případě, že nahrazujete rošt na jiné vejce je třeba nejprve odstranit kličku k otáčení roštu a následně vyjmout rošt na jiná vejec. Nyní můžete umístit rošt vajec dovnitř líhně do příslušných otvorů. Následně připojte kličku k souběžnému otáčení vajec. Otočte kličkou nejprve doleva a následně doprava. Lísky v roštu by se měly otáčet souběžně. Pokud vše funguje správně, uveďte lísky do vodorovné polohy a začněte umísťovat vejce špičkou dolů. Jakmile bude líska naplněna, nakloňte vejce vlevo nebo vpravo pomocí kličky. Zpět umístěte horní víko líhně na spodní část a zkontrolujte správné umístění, těsnost. Připojte líheň do elektrické sítě a spusťte inkubaci. Režim inkubace je stejný jako je popsáno v uživatelské příručce líhně.

Od třetího dne se vejce otáčí dvakrát denně – ráno a večer, otočením kličky vždy v opačném směru. V posledních třech dnech inkubace se již vejce neotáčí, je třeba vejce vyjmout z lísek a umístit spodní rošt v líhni, více informací v návodu líhně.

POZOR! V žádném případě se nesnažte o úplné otáčení vajec!

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

S.C. IPEEATI S.A. Str. Albesti no. 5, Curtea de Arges, zaručuje, garantuje a na vlastní zodpovědnost prohlašuje ve smyslu ustanovení zák. 608/2001Sb. a vyhlášky č. 20/2010 Sb., že výrobek: Otočný rošt CLEO: na křepelčí vejce, na bažantí vejce, na slepičí vejce, na které se toto prohlášení vztahuje, neohrožují život, zdraví či bezpečnost práce a nemají negativní vliv na životní prostředí a jsou vyrobeny v souladu s požadavky norem ST 245/2007.

