

Návod na nádobu na med - elektrická: kód zboží1157

Obsah balení: Nádoba s napájecím kabelem

Vypouštěcí kohout pro obsah nádoby

2x kohout pro umístění skleněné trubičky (vodoryska)





Návod k obsluze:

1. Namontujte vypouštěcí kohout (kohout s modro páčkou na závit na střed nádoby).
2. Namontujte dva kohouty (kohouty s červenou páčkou na bok nádoby. Kohout s dvěma páčkami namontujte do horní pozice a kohout s jednou páčkou namontujte do dolní pozice).
3. Z kohoutu vymontujte matku a vyjměte černou těsnící gumu tu nasad'te na skleněnou trubičku a dotáhněte matkami.

Tato trubička slouží jako vodoměrka (ukazuje vám, v jaké úrovni je voda).

Při zapnutí nádoby nechávejte horní kohout otevřen, aby nedocházelo k natlakování nádoby.



Otevřený
horní ventil,
vždy při
zapnutí
nádoby

Nasazení skleněné trubičky do kohoutů za pomoci gumy a dotažení matky z kohoutu.



Před zapnutím napusťte plášť nádoby vodou, vodoryska slouží k tomu, abyste věděli kolik vody je v nádobě.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezapínejte nádobu pokud, není v plášti voda!!!!

**Kohout pro
napouštění
vody**



Poté co máte v nádobě dostatek vody, zapněte je pomocí napájecího kabelu do elektřiny. Po zapnutí se rozsvítí červené světélko to značí, že je zařízení zapojené do sítě.

Nastavte požadovanou teplotu na otočné hlavici termostatu, po nastavení teploty se rozsvítí zelené světélko to značí, že spirála vytápí vodu na požadovanou teplotu, po dosáhnutí požadované teploty světélko zhasne.

Po ukončení prací s nádobou vytáhněte kabel z elektřiny a nechte vychladnout.

Vodu z pláště vypusťte na spodním kohoutu vodní rysky.